

Bezpečnostné upozornenie:

OKAMŽITÉ ZASTAVENIE PREVÁDZKY A PREDAJA

jadrových vŕtačiek KBC 35 / JMC USA 90 a KBB 60 / JHM USA 5, neskôr nazvaných KBB 60 X / JHM USA 5 X, a náhradných dielov č. 30610055000, č. 31508314030 a č. 32498611010.



Od roku 2021 sa sprísni legislatíva týkajúca sa používania určitých nebezpečných látok na trhu s elektrickými a elektronickými zariadeniami v Európe. Ako výrobca kvalitatívneho elektrického náradia berieme bezpečnosť našich výrobkov a spokojnosť našich zákazníkov veľmi vážne. Preto vykonávame komplexnú kontrolu z hľadiska dodržiavania týchto budúcich požiadaviek. V priebehu takejto kontroly sme zistili, že v jadrových vŕtačkách a v náhradných dieloch uvedených vyššie, značiek FEIN, Slugger a Slugger by FEIN (ďalej „vŕtačky“), bolo inštalované tesnenie obsahujúce azbest.

Dotknuté vŕtačky:

Model vŕtačky	Séria
KBC 35	727215
JMC USA 90	727215
KBB 60	727204
KBB 60 X	727214
JHM USA 5	727204
JHM USA 5 X	727214

Dotknuté náhradné diely:

Typ	Číslo materiálu
Tesnenia	30610055000, 32498611010
Hnacia hlava s tesnením	31508314030

Tesnenia sa nachádzajú na nasledujúcich miestach:



Pri používaní vŕtačiek môže v princípe dochádzať k uvoľňovaniu azbestových vlákien. Týka sa to najmä prípadov, keď príslušné tesnenie praskne, zničí sa alebo sa odiera. Azbest je zdraviu škodlivý a za určitých okolností môže spôsobovať rakovinu.

Preto je veľmi dôležité, aby ste ihneď urobili tieto opatrenia:

1. **Vŕtačky uvedené vyššie sa už nesmú prevádzkovať, používať, opravovať, udržiavať ani predávať.**
2. **Všetky dotknuté vŕtačky sa musia bezodkladne zozbierať, oblepiť bežne dostupnou látkovou lepiacou páskou na dotknutej tesniacej časti a uložiť do chránených, uzatvorených nádobách, napríklad do pôvodného kufríka. DÔLEŽITÉ: Je potrebné pri manipulácii bezpodmienečne používať ochranné rukavice a ochranné respirátory (typ FFP3). Po použití musia byť uložené v chránených, uzatvorených nádobách spolu s vŕtačkou.**

V žiadnom prípade neotvárajte kryt vŕtačky. Ak by ste nemali vhodné možnosti skladovania alebo ak by ste neboli schopní oddeliť dotknuté vŕtačky, ihneď sa obráťte na nás.

3. **Neodkladne oboznámte s týmto bezpečnostným upozornením všetky osoby, o ktorých viete, že majú v držbe dotknutú vŕtačku. Alternatívne sa na tieto osoby môžeme priamo obrátiť my, ak nám promptne poskytnete ich kontaktné údaje.**
4. **Prosím vyplňte do 28. február 2020 kontaktný formulár na našej internetovej stránke.**

Takto zistíte, či je vaše zariadenie dotknuté opatrením:

1. Priamo na štítku zariadenia nájdete, aký máte model.



2. Skontrolujte, či sa to týka vášho konkrétneho typu vŕtačky:

- a) Dotknuté sú všetky vŕtačky typov KBC 35, JMC USA 90, KBB 60 a KBB 60 X.

Vŕtačiek JHM USA 5 a JHM USA 5 X sa to týka od výrobného čísla **064310** na napätie 110/120 V a od výrobného čísla **251840** na napätie 220/240 V, ktoré boli vyrobené od januára 2011. Od januára 2012 sú vŕtačky označené výrobnými číslami vo formáte RRRR-MM.XXXXXX (napr. 2012-01.806400).

- b) Či sa to týka vášho výrobného čísla, zistíte na našej webovej stránke na nasledujúcom odkaze: www.fein.sk/magdrill_care
- c) V iných prípadoch alebo v prípade ďalších otázok sa na nás obráťte telefonicky na čísla +43800223114



Takto zistíte, či sa to týka vášho náhradného dielu:

Dotknuté tesnenia majú sivý povrch a vyzerajú takto:



Hnacia hlava s tesnením: 31508314030



Tesnenie: 30610055000 (nová verzia)



Tesnenie: 32498611010



Tesnenie: 30610055000 (stará verzia)

Ak by ste mali v zásobe niektorý z náhradných dielov uvedených vyššie, prosíme vás, aby ste nás ihneď kontaktovali prostredníctvom našej webovej stránky www.fein.sk/magdrill_care

Čo ďalej?

Ponúkame vám nasledovné bezplatné možnosti:

- Pri vrátení vŕtačky KBC 35/JMC USA 90 vám po predložení dokladu o zaplatení vrátime plnú cenu. Ak by ste nemali doklad o zakúpení, vrátime vám 100 % odporúčanej maloobchodnej ceny.
- Pri vrátení vŕtačky KBB 60/USA 5 (neskôr premenovanej na KBB 60 X/JHM USA 5 X) dostanete bezplatne KBM 65 U/JCM 256 U. Toto náhradné zariadenie je výrobok vyššej kategórie.
Alternatívne môžete pri zariadeniach z rokov 2018/2019 po predložení dokladu o zakúpení získať aj vrátenie kúpnej ceny. Ak by ste nemali doklad o zakúpení, vrátime vám 100 % odporúčanej maloobchodnej ceny.
- Pri vrátení náhradných dielov s číslami 30610055000 a 32498611010 (tesnenia) a s číslom 31508314030 (hnacia hlava s tesnením) s dokladom o zakúpení vám vrátime celú kúpnu cenu. Ak by ste nemali doklad o zaplatení, vrátime vám 100 % odporúčanej maloobchodnej ceny.

Kontaktujte nás, prosím, ohľadne vrátenia a odškodnenia, prípadne náhradného zariadenia prostredníctvom našej webovej stránky www.fein.sk/magdrill_care

Môžete sa na nás obrátiť s akýmikoľvek otázkami na nasledujúcich kontaktoch:

E-mail: magdrill_care_sk@fein.com

Hotline: +43800223114

Spoločnosť FEIN veľmi mrzia vzniknuté problémy s kvalitou a ospravedlňuje sa všetkým dotknutým používateľom.